
TOUR A VIS-MERE DE GRANDE PRECISION

SCHAUBLIN 125



INSTRUCTIONS DE SERVICE

A remettre à la personne chargée de la conduite de la machine.

La reproduction du texte, des dessins et des clichés est interdite. Les cotes poids et illustrations ne sont donnés qu'à titre d'indication et nous nous réservons la possibilité d'apporter toutes modifications à la construction.

Machine No :

BL No:

Tension : 380

SCHAUBLIN S.A.
2735 BEVILARD SUISSE

TABLE DES MATIERES

| | | Pages |
|-----|-----------------------------------|--------|
| 1 | CARACTERISTIQUES | 4-5 |
| 2 | ENCOMBREMENT | 6 |
| 3 | INSTALLATION DE LA MACHINE | 7-15 |
| 3.1 | Transport | 7 |
| 3.2 | Fondation | 8 |
| 3.3 | Nettoyage | 9 |
| 3.4 | Mise de niveau | 9 |
| 3.5 | Lubrification | 9-13 |
| 3.6 | Raccordement au réseau électrique | 14 |
| 4 | DESCRIPTION | 15 -19 |
| 4.1 | Mise en marche et réglage | 16 |
| 5 | DESSINS ET ACCESSOIRES | 19 |
| | | |

CARACTERISTIQUES

| Hauteur de pointes | 125 | mm |
|--|------------------|------------|
| Distance entre pointes | 500 | mm |
| Diamètre admis au-dessus du banc | 270 | mm |
| Diamètre admis au-dessus du chariot | 120 | mm |
| | | |
| POUPEE | | |
| Vitesse de la broche, sans étages | 225 - 3000 | t/min. |
| avec réducteur | 45 - 3000 | t/min. |
| Nez de broche | Camlock D1-3" | |
| Alésage de la broche | 32 | mm |
| Pinces | B 32 ou B32 - UP | |
| Passage de barre en pince | 24 | mm |
| Passage de barre en mandrin | 28 | mm |
| | | |
| CHARIOT | | |
| Course sur le banc | 440 | mm |
| Course du coulisseau porte-outil | 90 | mm |
| Course du coulisseau transversal | 130 | mm |
| Hauteur de pointe au-dessus du coulisseau | 20 | mm |
| Dimensions des burins | 12 x 12 | mm |
| | | |
| CONTRE-POUPEE | | |
| Cône de la broche | Morse 2 | |
| Course de la broche | 100 | mm |
| Possibilité de centrage latéral | | |
| | | |
| BOITE DES AVANCES | | |
| Gamme des avances automatiques longitudinales et transversales | 4 - 260 | mm/min. |
| iongitudinates et transversates | | |
| VIS-MERE | | |
| Pas | 4 | mm |
| | | |
| MOTEUR | | |
| Vitesse | 500 / 1500 | t/\min . |
| Puissance | 0,75 / 2,5 | CV |
| | | |

125

POIDS

Version A net ∼ 910 kg

brut ~ 1110 kg

Version B net ∼ 930 kg

brut ~ 1130 kg

Version C net ~ 990 kg

brut ~ 1190 kg

ENCOMBREMENT

Versions A/B

Version C

Longueur

1473 mm

1492 mm

Profondeur

730 mm

762 mm

Hauteur

1280 mm

1280 mm

BOITES DE FILETAGE

Version B

Filetage par roues de rechange

Pas métriques

0,25 à 8 mm

Pas anglais

112 à 3 f/1"

Version C

Boîte de filetage universelle

24 pas métriques

0,25 à 3,5 mm

72 pas anglais

112 à 6 f/1"


Pas spéciaux avec roues de rechange


0,25 à 8 mm

2 ENCOMBREMENT

Encombrement des machines versions A - B et C

*valables uniquement pour version C





INSTALLATION DE LA MACHINE


3.1 TRANSPORT

3

A réception, dévisser le dessus de la caisse et enlever les côtés. Sortir les accessoires livrés dans le même emballage.

La machine pèse environ 900 kg. Pour le transport par appareil de levage, libérer la machine du fond de la caisse. Introduire 2 barres Ø 40 mm, longueur environ 850 mm dans les anneaux de transport vissés au socle et passer les cordes suivant croquis ci-après.

Si l'on ne dispose pas d'appareil de levage, laisser le fond de la caisse et mouvoir sur des rouleaux. Prendre la peine de retirer les vérins 20-17 avant de déplacer le tour sur le sol.





3.2 FONDATION

Le tour SCHAUBLIN 125 sera placé de préférence sur un socle en béton, selon croquis ci-dessous. La profondeur du socle dépend de la nature du terrain; le bétonnage doit être effectué sur un sol ferme. Les points de fixation, comportant les vérins de mise de niveau, sont numérotés de 1 à 5 sur le plan de fondation. La machine sera posée sur 5 plaques Ø 100 mm, puis scellée au moyen des tire-fonds Seetru 135-80.050.

Le câble d'arrivée du courant aboutit au point A, et doit sortir du sol d'environ 40 cm.

Le tour doit être accessible de tous les côtés, voir partie hachurée du plan de fondation.





3.3 NETTOYAGE

Pour procéder au dégraissage et au nettoyage, n'utiliser que des chiffons propres et chimiquement neutres. (Chiffons blancs de préférence).

Enlever d'abord la graisse antirouille au moyen d'un torchon sec, puis frotter avec un chiffon propre plongé dans du pétrole et essoré. Cette graisse antirouille, qui n'a aucune propriété lubrifiante, doit être enlevée soigneusement afin d'éviter des grippages après la mise en service.

Recouvrir ensuite d'une légère couche d'huile de graissage toutes les parties où le métal est à nu.

3.4 MISE DE NIVEAU

La mise de niveau de la machine est une opération très importante; elle doit être effectuée avec soin afin que la précision de la machine soit préservée. Utiliser un niveau d'eau de précision (1 trait = 0,03 mm sur 1000 mm).

La mise de niveau s'effectue en trois étapes au moyen des 5 verins. Surface de référence est celle du banc.

Réglage transversal, (côté poupée)

Serrer provisoirement les tire-fonds 1, 2, 4 et 5.

Au moyen des vérins 1 et 2 mettre la machine de niveau, puis serrer définitivement les tire-fonds 1 et 2.

Réglage longitudinal

Mettre de niveau au moyen du vérin 3.

Réglage transversal, (côté contre-poupée

Mettre la machine de niveau à l'aide des vérins 4 et 5, puis serrer définitivement les tire-fonds 4 et 5.

3.5 LUBRIFICATION

Une grande partie des éléments de la machine sont graissés avec de la graisse Klüber ISOFLEX LDS 18 spéciale A et ne demandent de ce fait aucun entretien pendant 5 ans environ. (Voir tableau de graissage, pages 11 / 12. Pour un traitement ultérieur des roulements avec cette graisse, procéder de préférence à la méthode par immersion, en choisissant un endroit propre et à l'abri de la poussière.

1. Plonger les roulements dans de la benzine rectifiée et laisser dissoudre la vieille couche de graisse pendant 1 à 2 heures.



125

2. Agiter les roulements dans un deuxième récipient rempli avec de la benzine rectifiée, sans tourner les bagues l'une contre l'autre!



3. Les roulements ainsi nettoyés sont trempés dans une solution de 70% de benzine rectifiée et de 30% de graisse Isoflex LDS 18 Spéciale A. La solution, pénétrant dans les moindres espaces, garantit après évaporation du solvant une couche de graisse régulière et durable.



Lors de l'utilisation de la boîte de filetage, veiller à ce que le jeu d'engrenages monté sur la tête de cheval, ainsi que les pivots, soient également graissés avec de la Klüber ISOFLEX LDS 18 spéciale A.

Important:

Ne pas lubrifier à l'huile les roues et pivots traitées avec de la graisse Klüber, afin d'éviter que la graisse ne soit délavée.

Graissage central

Les coulisses du tablier et du chariot transversal, ainsi que la vis transversale et son écrou sont lubrifiés par un graissage central. La pompe à immersion est montée dans le bain d'huile du tablier. Pour assurer une lubrification suffisante de ces éléments, donner 3 à 4 coups de pompe par jour à 1'aide du champignon 23 (voir page 15).

Bains d'huile

Les niveaux des bains d'huile sont à contrôler une fois par semaine et à compléter avant que le niveau ait atteint la marge inférieure. Pour la qualité d'huile exigée par chacun de ces bains, consulter le tableau de graissage page 11/12.

Une fois par an, les bains d'huile sont à vidanger, à rincer avec de la benzine et à remplir avec de l'huile fraîche.

Lubrification par pompe à main

La contre-poupée et la coulisse porte-outil sont équipées avec des huileurs K7. Appliquer 3 à 4 coups de pompe sur chacun de ces huileurs indiqués à la page 13.

La pompe de lubrification est livrée avec la machine.

/ U

TABLEAU DE GRAISSAGE

pour

tour

SCHMIERTABELLE

für

Drehbank

LUBRICATING CHART

for

lath

SCHAUBLIN 125

| LUBRICATING CHAR | for | lath | | |
|--|--|---|---|--|
| MODE DE LUBRIFICATION ART DER SCHMIERUNG TYPE OF LUBRICATION | ORGANE DE LA MACHINE MASCHINENTEILE MACHINE PARTS | | | LUBRIFIANT SCHMIERMITTEL LUBRIFICANT |
| Graissage central : quotidien Zentralschmierung : täglich Central lubrication : daily | Tablier Chariot | Längsschlitten Querschlitten | Apron Cross slide | 4 |
| Bain d'huile: changer d'huile tous les ans Oelbad: Oelwechsel jährlich Oil bath: Change oil yearly | Boîte des avances Boîte de filetage universelle Réducteur de vitesse | Vorschubkasten Universal-Gewinde- schneid-Getriebe Reduziergetriebe | Feed gear box Universal screw- cutting box Speed reduction unit | (4) (4) (1) |
| Pompe à main : hebdomadaire Handpumpe : wöchentlich Gun : weekly | Contre-poupée Coulisse porte-outil | Reitstock Werkzeugschlitten | Tailstock Tool slide | 4 |
| Garnissage: tous les cinq ans Fettpackung: fünfjährlich Grease packed: every five years | Poupée Serrage rapide Commande de la broche Renvoi Poulie du réducteur Groupe d'attaque pour avances transversales Boîte de filetage Moteurs électriques Pompe | Spindelstock Schnellspannvorrichtung Spindelantrieb Vorgelege Riemenscheibe des Reduziergetriebes Quervorschub- Antrieb Gewindeschneid- Getriebe Elektromotoren Kühlmittelpumpe | Headstock Quick closing attachment Spindle-drive Countershaft Reduction-gear pulley Cross-feed drive- unit Screw-cutting box Electric-motors Coolant-pump | |
| | | | | |

IN 125


/ U

TABLEAU DE COMPARAISON VERGLEICHSTABELLE

COMPARISON CHART
TAVOLA DI EQUIVALENZA

| | T | T | T | ABE | | 1 | Т | | | 171 | | , DI | | 1 7 7 11 | 7 | 7 | ∞ | |
|----------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|------------|--------|---------------|--------------------------|-------------|---------|-----------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------|
| = | 2 | RBB 2 | | | | | | | | | | | Aeroshell Grease 7 | | | | Isoflex LDS 18 Spéciale A | |
| (<u>•</u>) | | | | | | | | | | | | | | | | | Altemp Q NB 50 | |
| 6 | Compound FF | GR 550 XP | Stap EP Gear Oil 140 | Oel DG | 11–533 | Alpha L.S.4 | Gear Compound 140 | Pol EP 5 | BMB 35 | EP Lubricant 145 | Supraco MPL 32 | D-18 | Macoma Oil R 77 | Sunep 1110 | EP Compound HT Nº 5 | Pebron HPN 35 | Lamora Gearoil 300 | REP 307 |
| 8 | Mobiplex 47 | | Cosmolube T27 | Fett HTR | 220-9 | Spheerol AP 2 | Dura-Lith Grease EP 2 | Beacon 2 | HTR | GulfcrownGrease EP2 Pen 285 | Supraco G 53 XP | G-60 | Alvania Grease R 2 | Sunaplex 992 EP | LB Grease N° 2 | Pebron RT 3 S | Centoplex 2 | GR PP |
| | Mobilux GRN [*] 2 | LS 2 - EP | Cosmolube Nº2 | Fett HI, 2 | 6-077 | Spheerol AP 2 | Grease BRB-2 | Beacon 2 | LW 2 | Gulfcrown Greasse 290 | Supraco G 43 SL | G-60 | Alvania Grease R 2 | Sunaplex 992 EP | LB Grease N° 2 | Pebron RT 3 S | Centoplex 2 | GR MU 2 |
| 9 | DTE-Oil 11 | Energol HLP 50 | | | 16–708 | | | | | | | | | | | | | |
| (5) | - | | | | | | | | | | × | A-89 / NR | | | | | Airpress com- pound SAE 10 | |
| 4 | Vaetra Nº 2 | Energol HP 20 C | Stap 310 | Oel CMU | 16-22 | | Vistac Oil 14X | Febis K-53 | × | Gulfway 52 | Safco slid VX3 | Λ-90 | Tonna oil 33 | Way Jubricant 80 | EP Compound HT Nº 1 | Moglia B | Lamora Super Poladd 30 | 0SO 55 |
| (c) | DTE Oil havy medium DTE 26 | Energol HP 20C | Hydraulic 275 | Oel HTX | 16–120 | Magna BO | OC Turbine Oil 15 | Nuto H 54 | TU 518 | Gulfway 52 | Safdrive C | V-90 | Tellus Oil 33 | Sunvis 931 | EP Compound HT N° 1 | Misola BH | J.amora 34 | OSO 55 |
| 62 | DTE-Oil light DTE 24 | Energol HP 10 | Hydraulic 150 | Oel CMS | 16–110 | Hyspin 70 | OC Turbine Oil 9 | Nuto H 44 | DK 30 S | Harmony 44 | Safdrive A | | Tellus Oil 27 | Sunvis 916 | EP Compound HT Nº 0 | Misola AH | Airpress HLP 16 | OSO 35 |
| (-) | Velocite N° 6 | Energol HP 3 | Stap 200 | Oe1 CMO | 16–105 | Magna AB | Spindle Oil 5X | Spinesso 34 | KR 2008 | Gulfspin 35 | Safco speed A | Spindle-Oil 20 | Tellus Oil 15 | Sunvis 907 | R-60 TOS | Special Continu 3A | Lamora 5 | 050 15 |
| Huile - Oel - Oil Nº | Mobil | G | (KOUGHTOR) | 744 | ASEOL | (Castrol | MONING | (Esso | GASOUN | GULF. | MOTUL | NON-FLUID OIL | SHELL | SUNDED | (Annount) | 82.83 82.83 | KLÜBER | ППП |

/ F



Légende:


Remplissage du bain d'huile

Vidange du bain d'huile

Niveau d'huile

Huileur pour pompe à main

Graissage central



125


3.6 RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE

La machine est livrée avec l'installation électrique complète, prête à être branchée au réseau.

Avant de la connecter, vérifier si le voltage du réseau correspond bien au voltage indiqué sur la plaquette du moteur.

Les fils électriques sont amenés dans la partie droite du socle où ils atteignent les bornes électriques.

Le branchement doit se faire selon le dessin ci-dessous.



Pour protéger la personne chargée de la conduite de la machine, celle-ci doit être reliée à la terre.


Si le moteur tourne dans le mauvais sens, inverser simplement deux des trois phases R, S, T dans la boîte de raccordement.

Veiller à ce que l'interrupteur principal 1 soit à 0 avant d'effectuer le branchement.

125

- 1 Interrupteur principal
- 2 Sélecteur de vitesse du moteur
- 3 Levier de mise en marche de la broche
- 4 Levier de commande du réducteur
- 5 Volant du variateur
- 6 Pédale pour arrêt de la broche
- 7 Pédale pour libérer le frein
- 8 Présélection du sens de rotation pour moteur des avances
- 9 Potentiomètre pour réglage des avances
- 10 Levier de sélection : longitudinal transversal
- 11 Levier d'embrayage pour l'écrou
- 12 Volant de la vis transversale
- 13 Butée longitudinale

- 14 Butée transversale
- 15 Poulet de blocage pour tourelle des arrêts
- 16 Tourelle avec 6 arrêts réglables
- 17 Réglage de la friction pour la force d'appui des avances
- 18 Butées escamotables pour arrêt de la broche
- 19 Arrêts réglables pour arrêt de la broche
- 20 Bouton "Stop"
- 21 Interrupteur pour pompe d'arrosage
- 22 Levier pour dégagement rapide de la coulisse transversale
- 23 Graissage central du tablier
- 24 Blocage pour tablier
- 25 Blocage pour coulisse transversale
- 26 Blocage pour vernier transversal



4.1 MISE EN MARCHE ET REGLAGE DE LA MACHINE

4.1.1 Mise en marche de la broche et sélection de vitesse

- 1. Enclencher l'interrupteur principal 1.
- 2. Sélectionner la vitesse du moteur à l'aide de la manette 2.
- 3. Enclencher la rotation de la broche au moyen du levier 3.

Mouvement vers le bas = Sens de rotation normal.

Mouvement vers le haut = Sens de rotation inversé.

4. Embrayer ou débrayer le réducteur selon la gamme de vitesse choisie :

Mouvement du levier 4:

vers la gauche = Prise directe (plage rouge)

vers la droite = Réducteur (plage blanche)

5. Choisir la vitesse en tournant le volant 5.

La broche tournante peut être arrêtée soit en appuyant sur la pédale 6, soit en remettant le levier 3 dans sa position neutre.

Afin de pouvoir réenclencher, le levier 3 doit passer par sa position neutre.

La broche arrêtée par la pédale 6 reste bloquée par le moteur "Stop". Afin de pouvoir la tourner à la main (pour serrage ou desserrage d'une pièce par exemple), libérer le frein en pressant la pédale 7.

Pour des travaux nécessitant une position du tablier à l'extrême droite, le levier 3 peut être monté à gauche du tablier.

4.1.2 Réglage des butées pour chariotage

LONGITUDINAL:

Le tambour, comprenant 6 vis de réglage 16, permet de préparer 6 arrêts individuels.

La butée de gauche ne peut entrer en contact avec les vis de réglage 16. Une pièce intermédiaire, coulissant dans la même entrée à T, tout en restant prisonnière du tablier, s'intercale entre la butée et les vis.

- 1. Reculer le tablier au moyen de son volant.
- 2. Pousser la butée 13 tout à droite.
- 3. Avancer le tablier dans la position désirée et le reculer ensuite.
- 4. Bloquer la butée 13 dans la position qu'elle a prise par l'opération précédente.
- 5. Avancer le tablier et régler sa position exacte à l'aide de la vis de réglage 16 du tambour.
- 6. Régler successivement les arrêts nécessaires en appuyant les vis de réglage sur la butée mobile.

Lorsque la distance entre deux arrêts dépasse la capacité d'une vis de réglage, le tambour peut être déplacé axialement.

- 7. Dévisser le poulet 15 afin de libérer l'axe du tambour.
- 8. Déplacer le tambour (de 20 à 20 mm).
- 9. Bloquer l'axe en vissant le poulet 15.
- 10. Régler définitivement la vis de réglage concernée.

TRANSVERSAL

Deux butées 14 coulissant dans une entrée à T permettent de régler les arrêts transversaux.

4.1.3 Réglage de la puissance d'appui

La boste des avances est munie d'une friction réglable. A l'aide du volant 17, on peut alors choisir la puissance d'appui des chariots sur les butées longitudinales ou transversales (20 à 200 kg pour le déplacement longitudinal).

Cette friction est utilisée comme organe de sécurité pour tous travaux en chariotage.

Pour travailler sur les butées, il est préférable de ne pas tendre excessivement la friction afin de faciliter le débrayage du peigne.

4.1.4 Chariotage longitudinal et transversal

Afin de pouvoir travailler en chariotage sur les machines de la version B ou C, la manette - respectivement 32 ou 42 - doit être mise à 0.

CHARIOTAGE LONGITUDINAL:

- 1. Sélectionner la direction de départ du tablier à l'aide de la manette 8.
- 2. Choisir la vitesse de l'avance au moyen du potentiomètre 9.
- 3. Enclencher l'avance longitudinale en montant le levier de sélection 10.
- 4. Embrayer le peigne dans la vis-mère en montant le levier 11.
- 5. Arrivé sur la butée réglée préalablement, le mouvement du tablier s'arrête.
- 6. Déclencher l'avance en remettant le levier 10 dans sa position neutre et débrayer le peigne.
- 7. Reculer le tablier manuellement.

Les opérations 3 à 7 peuvent alors se répéter.

CHARIOTAGE TRANSVERSAL

- 1. Sélectionner la direction de départ du chariot transversal à l'aide de la manette 8.
- 2. Choisir la vitesse de l'avance au moyen du potentiomètre 9.
- 3. Enclencher l'avance transversale en abaissant le levier de sélection 10.

- 4. Arrivé sur la butée réglée préalablement, le mouvement de la coulisse transversale s'arrête.
- 5. Ramener le levier 10 dans sa position neutre afin d'arrêter l'avance.
- 6. Reculer le chariot transversal manuellement.

Les opérations 3 à 6 peuvent alors se répéter.

5. DESSINS ET ACCESSOIRES

